




ALFA Sistem
Akıllı Ulaşım Platformu

Sürücü Kontrol Paneli

ALFA Sistem | Sürücü Kontrol Paneli (DCP)


ALFA Sistem | Sürücü Kontrol Paneli, sürücünün yönetiminde olan tüm sistemlerin entegre şekilde tek noktadan yönetilmesini sağlar.

Sürüş güvenliği ve bilgilendirme için Sürücü Kontrol Paneli en önemli bileşenlerden biridir.



ALFA Sistem | Sürücü Kontrol Paneli (DCP) Özellikleri

- Sürücü Bilgi Sistemi
- Bölgesel Hız Limiti
- Aktif Sürüş Süresi
- İç ve Dış Anons Yönetimi
- Kontrol Merkezi Bağlantısı
- İç ve Dış Kamera İzleme
- Navigasyon ve Uyarı Sistemi



Sürücü Konsolu ve Araç Yönetimi

GÜN SONU

Lütfen Sicil Numaranızı Giriniz

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	→

ALFA Sistem | DCP Sürüş Ekranı

ALFA Sistem | Sürücü Kontrol Paneli, yetkili kullanıcı şifresi ile aktifleştirildikten sonra Hat Seçimi gerçekleştirilir.

Hat seçimi, hat numarası ve hat listesinde yapılabilir. Hat seçimi gerçekleştirildikten sonra Araçüstü ve Araç içi Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinde seçilen hat numarası ve hat durakları gösterilir.

Hat Seçimi

İPTAL ET

1

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	→

1 - OTOGAR - SSK

2 - SSK - OTOGAR

4 - OPERA - OSMANGAZİ

3 - OSMANGAZİ - OPERA

0 - DEPO ALANI

5 - OSMANGAZİ - SSK

6 - SSK - OSMANGAZİ

7 - OTOGAR - OSMANGAZİ

8 - OSMANGAZİ - OTOGAR

9 - OTOGAR - OPERA

10 - OPERA - OTOGAR

11 - AÇELYA - OPERA

12 - OPERA - AÇELYA

19 - ŞEHİR HASTANESİ-KUMLUBEL

20 - KUMLUBEL-ŞEHİR HASTANESİ


21 - ŞEHİR HASTANESİ - SSK

22 - SSK - ŞEHİR HASTANESİ

ALFA Sistem | DCP Sürüş Ekranı

ALFA Sistem | Sürücü Kontrol Paneli, hat seçimi yapıldıktan sonra sürüş modunda giriş yapan sürücü adı, araç numarası, araç hız bilgisi, sürücü/hat sürüş süresi ve hat numarası gösterilir.


Harita üzerinde aracın ve diğer araçların harita üzerindeki konumları canlı olarak gösterilir.



ALFA Sistem | DCP – CCTV Kamera İzleme

ALFA Sistem | Sürücü Kontrol Paneli ile araç içi ve dışı tüm kameralar (CCTV) yönetilebilir.


Sürücü, kameralar arası geçiş yaparak aracı güvenli bir şekilde hareket ettirebilmektedir.



ALFA Sistem | DCP – Sürücü Deęiřtirme

Sürüş tamamlandıktan sonra sisteme başka bir sürücü kullanıcısı giriş yaparak sürücü deęiřtirme işlemi tamamlanır.

Sürücü deęiřimi yapılırken araç hat bilgisinin deęiřtirilmesi gerekmez.



ALFA Sistem | DCP – Bakım İşlemleri

Sürücü Kontrol Paneli ile aracın günlük bakım ve arıza-bakım işlemleri gerçekleştirilebilir. Aracın bakım modunda ne kadar süre kaldığı ve depodaki konumu, Sürücü Kontrol Paneli ile Akıllı Kontrol Merkezi'ne aktararak işletmenin bakım süreçlerinin iyileştirilmesini sağlar.







ALFA Sistem

Akıllı Ulaşım Platformu

piton.com.tr | +90 222 222 12 34 | info@piton.com.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü ETGB Teknopark Kat: 2 No: 202
Odunpazarı, Eskişehir, TÜRKİYE